

Руководство пользователя

Мобильное приложение
SoCatch

Подключение видеорегистраторов ICATCH к мобильному приложению SoCatch

SoCatch – это удобное приложение для мобильных устройств, позволяющее воспроизводить потоковое видео с видеорегистраторов «ICATCH». Основные особенности приложения: поддержка до 16 каналов видео, PTZ-управление, локальная запись видео на устройство, просмотр видеоархива.

1. Установите мобильное приложение SoCatch из Google Play для устройств на ОС Android или из App Store, если у вас мобильное устройство на операционной системе iOS.




Android



iOS



Запустите установленное приложение и нажмите **NEW** для добавления нового устройства.



NEW

– добавить устройство




– вход при помощи учётной записи Google даёт возможность импорта/экспорта списка устройств.

2. Список добавленных устройств отображается в приложении. Здесь вы можете добавлять, удалять устройства, изменять параметры подключения. Для изменения данных в определённом устройстве, необходимо зажать и удерживать палец до появления окна редактирования.



-  – добавление нового устройства
-  – список добавленных устройств
-  – список сохранённых видеофайлов
-  – информация о приложении
-  – история уведомлений

3. Форма добавления устройства

A screenshot of the 'Edit' form in the application. At the top, there are buttons for 'BACK', 'Edit', 'DELETE', 'CLEAR', and 'SAVE'. The form contains several input fields: 'Name:', 'Lan Search (DVR/NVR)', 'Lan Search (IP Camera)', 'Host:', 'Port:', 'User:', and 'Password:'. At the bottom, there is a 'SCAN QR CODE' button.

Name – произвольное имя устройства под которым оно будет отображено в списке

Host – серийный номер, IP-адрес или доменное имя устройства

Port – порт подключения (по умолчанию 80)

User – имя пользователя (по умолчанию admin)

Password – пароль (по умолчанию 123456)

SCAN QR CODE – сканировать QR код в меню регистратора

DELETE – удаление устройства

CLEAR – очистка всех заполненных полей

SAVE – сохранить

4. Просмотр в режиме on-line



– переключение количества отображаемых камер



– переключение HQ/LQ потока (высокое/низкое качество)



– просмотр архива с жесткого диска видеорегистратора



– просмотр архива журнала событий видеорегистратора



– настройка камеры



– вкл/выкл PUSH уведомления



– PTZ камеры




– реле тревожного выхода



– приближение, отдаление (zoom+/zoom-), увеличить, уменьшить диафрагму (Iris+/Iris-), настройка фокусировки (Focus+/Focus-), выбрать или сохранить положение камеры (Set Preset/Go Preset) - только для поворотных камер.



– статус камер



– камеры подключены




– камеры отключены

При повороте устройства в горизонтальное положение автоматически включится режим полноэкранного просмотра.



5. Просмотр архива с жёсткого диска видеорегистратора: чтобы посмотреть запись необходимо выбрать **Search**, далее **Time**, дату, время и нажать **PLAY**. Для сохранения определённого отрезка видео при просмотре необходимо выбрать **Backup** указать начало отрезка **Mark In** и конец отрезка **Mark out**, далее нажать **Go Backup**. В пункте **Start Time** проверить начало видео, а в пункте **End Time** проверить окончание видео. Если необходимо, можно изменить продолжительность в пункте **Duration**. Укажите нужный канал в пункте **Channels**. По окончании необходимо нажать **CALCULATE** для расчёта необходимого места, а после нажать **DOWNLOAD**. Сохранённое видео можно посмотреть вернувшись к списку устройств и выбрать вкладку **BACKUP**.



– остановить/возобновить воспроизведение архива



– управление скоростью воспроизведения



– поиск записи вручную




– сохранение видео




– количество отображаемых камер на экране

6. Настроить PUSH-уведомления

Для того что бы приходили PUSH-уведомления необходимо зайти в **Control** и включить **Notify**.



В регистраторе ПКМ (правый клик мышью) — Настройка — Настройка тревоги — в выпадающем списке выбрать "Детектор движения" — установить галочку "Доступно" для нужного канала — установить зону детекции.



В окне "Notifications Setup..." установить галочки напротив устройств на которые будут отправляться уведомления. Уведомления доставляются только при включённом на мобильном устройстве режиме просмотра.

